



# 選ぶお米と炊きかたの使い分け

→ P.18～21

こんなときに		選ぶお米とおすすめの炊きかた		使う水位線	少量炊飯	メモ
		お米 (調理)	メニュー		ECO 少量	
標準的な炊飯に		白米 無洗米	ふつう	圧力のかかる炊飯メニュー(炊飯中 圧力が点灯します)	ふつう	設定 でき ます
よりねばり・甘みを引き出したいときに	新米に、吸水が早くベタつきやすいお米に		極上		極上 新米 快速 炊込み の 標準・軟・硬 をお好みで	
			極上新米			
快速						
炊込み						
おかゆ						
短時間で炊飯したいときに					設定 でき ません	
炊込み(具を入れた)ごはんに						
おかゆ(全がゆ)に						
五穀米(雑穀米)を白米に入れて炊飯するときに		五穀米	極上	圧力のかかる炊飯メニュー(炊飯中 圧力が点灯します)	極上 新米 快速 炊込み の 標準・軟・硬 をお好みで	設定 でき ます
発芽玄米を白米に入れて炊飯するときに	発芽玄米	炊込み	の 標準・軟・硬 をお好みで		設定 でき ません	
		極上			設定 でき ます	
		炊込み			設定 でき ません	
おかゆ	おかゆ					
発芽玄米、玄米、分づき米だけで炊飯するときに	玄米	極上	玄米 分づき米は 分づき米		設定 でき ます	
		炊込み	玄米		設定 でき ません	
		おかゆ	玄米がゆ			
麦ごはんを作るときに	白米	炊込み	分づき米			
もち米でおこわなどを作るときに		炊込み	おこわ			

- 新米や、吸水が早くベタつきやすいお米を炊くときは、「極上新米」を選んで炊いてください。水分の多いお米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- 炊飯中 **圧力** が点灯します。保温になると **圧力** は消灯します。
- 少量のごはんを炊くときは「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。
- 市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- 蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。

## 五穀米(雑穀米)を炊くときのポイント

- 五穀米(雑穀米)は、白米の3割以下の量を混ぜてください。
- 五穀米は5種の雑穀(五穀)に限らず、より多くの種類の雑穀を混ぜたものでも炊飯できます。
- お米と五穀米(雑穀米)は、付属の白米用計量カップで別々に計り、洗ってください。(粒の小さな雑穀は、茶こしなどを使って洗うと便利です)
- 市販の五穀米(雑穀米)の説明書(袋などに記載)も参考にしてください。

- 新米や、吸水が早くベタつきやすいお米を炊くときは、「極上新米」を選んで炊ってください。水分の多いお米を、ベタつきを抑えて炊き上げます。
- 炊飯中 圧力が点灯します。保温になると 圧力は消灯します。
- 少量のごはんを炊くときは「少量炊飯」コースをおすすめします。ごはんの煮くずれや焦げを抑えて、ふっくら炊き上げます。
- 市販の炊込みごはんの素を使用するときは、具をお米の上にのせるようにし、かき混ぜないでください。
- 蒸気の出る量は、炊きかたによって異なります。

## ⚠ 警告



### 高温の蒸気が勢いよく出てやけどのおそれ

- 炊飯中( 圧力 )の表示点灯時)はふたを開けない  
圧力がかかっているため無理に開けるのは危険です。



### 食材がとび出したり、湯がふき出てやけどのおそれ

- 炊飯中にふたをやむを得ず開けるときは「切(とりけし)」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している 圧力 の表示が消えてから(約30秒後)、ふたを開ける
  - ・圧力が抜けて蒸気口から蒸気が勢いよく出ますので注意してください。
  - ・炊飯を続ける場合は、お米・炊きかたの選択を確認し、「炊飯(再加熱)」ボタンを押してください。炊飯を中止した状態によってはうまく炊き上がらないことがあります。



### 食材がとび出したり、湯がふき出したり、突然ふたが開いてやけどのおそれ

- 取扱説明書・料理集に記載の炊飯および調理メニュー以外の用途には使わない

次のような料理には使わない

- ・ねりもの(はんぺんなど)や豆類、麺類など
- ・多量の油を入れる料理
- ・の加熱中にふくらむ具材の煮込み料理
- ・「カレー」や「シチュー」のルーなど、のり状になる料理
- ・赤飯は、ささがを別にゆでてから調理します。
- ・ジャムなど泡立つ料理
- 詳しくは料理集をご覧ください (→ P.47)
- ・食材をポリ袋などに入れて炊飯器で加熱する料理
- ・急激にあわの出る「重そう」などを使う料理

- 青菜、トマトなど薄皮状のものが浮きやすい野菜、具材を入れた料理や、クッキングシート、アルミ箔、ラップを使った料理はしない(料理集に記載の蒸し調理を除く)

## 蒸気リサイクル(給水レスオートスチーマー)について → P.2、13、30、31、33

炊飯中の蒸気を圧力で閉じ込め、給水レスオートスチーマーで水にし、蒸らし・保温時にスチームにしてリサイクルします。

### お願い

- プレートを付けないと、スチームによる加湿効果が得られなくなります。
- 炊飯(蒸らし)終了後・保温中はスチームで加湿しているため、給水レスオートスチーマーの表面にもつゆが付きますが、故障ではありません。
- 炊飯するたびにふた加熱板とプレートを外して洗ってください。(おねばが乾燥・変色したものがたまる原因)  
(保温しない場合は水がたまりすぎてごはんにたれる原因)
- お手入れは、本体が冷めてからスポンジなどのやわらかいもので洗い、たわし、ナイロンたわしは使わないでください。(表面のフッ素被膜を傷つける原因)

給水レスオートスチーマー



## 炊き上がったごはんの保温について → P.2、13、24、25

保温の方法には、「保温」「保温高」「節電保温」の3通りの方法があります。

- 「保温」 低めの温度で保温します。ごはんの変色や乾燥を少なくし、電気代も抑えます。
- 「保温高」 高めの温度で保温します。ふたの内側・内がまにつゆがつくのを抑えます。
- 「節電保温」 真空の断熱効果と追加加熱で保温し、ご飯の温度が低くなると自動的に切れます。ごはんの温度が低いときは、節電保温ができません。

## ⚠ 注意



次のような保温はしない。においや変色の原因になります。

- 保温時間以上の保温をしない
- 炊飯終了後1時間以上経過してから「節電保温」に切り替えない
- 「節電保温」終了後に、保温の入れ直しをしない
- 再加熱を繰り返し行わない

# 圧力式炊飯器だから

## ふたの操作は 確実に

- ふたの前方中央部（手前側）を、ゆっくり押して「カチッ」と音がするまで確実に閉めてください。圧力式は密閉度が高く、空気が抜けにくいいため、ふたを勢いよく閉めると閉まりません。
- 炊飯後、ふたが開くのに少し時間がかかることがあります。

## 炊飯・調理中に ふたを開けない

- 炊飯・調理中にふたを開けないでください。（やけどのおそれ）
- ふたをやむを得ず開けるときは、「切（とりけし）」ボタンを押して炊飯を中止し、点滅している「**圧力**」の表示が消えてから（約30秒後）、ふたを開けてください。

## 水加減は 水位目盛を守って

- 水位目盛より多めに水加減すると、圧力を抜くときにふきこぼれる場合があります。水位目盛を守ってください。

## 炊飯・調理中に 勢いよく蒸気が出る ことがあります

- 炊飯・調理中は蒸気口に手や顔を近づけないでください。
  - ・炊きかたによっては炊飯の途中で蒸気が出ます。
  - ・炊飯・調理中に動かしたり、揺らすと、勢いよく蒸気が出ます。
- 炊きかたによっては蒸気が出ますので、壁や家具に蒸気が当たらないようにご使用ください。



## 炊飯・調理直後にふたを開けると つゆがたれることがあります

- 圧力式で蒸気が抜けにくいので、炊飯・調理直後にふたを開けるとつゆがたれることがあります。異常ではありません。つゆが気になる場合 → P.33

## お困りのときは → P.34～39

修理を依頼される前に次の点および取扱説明書「お困りのときは」をもう一度お調べください。

### こんなときは

### ここを確認

ごはんが軟らかい、ベタつく、  
硬い、芯がある、生煮え、  
ムラがある -

- 炊き上がったごはんは、すぐにほぐしてください。
- お米の量は付属の計量カップで計り、炊きかたごとの「炊飯できる量」を超えないようにしてください。 →

保温でごはんが乾燥する、  
黄変する

- 長時間の保温や再加熱の繰り返しは、ごはんの乾燥やにおい・黄変が発生します。異常ではありません。
- 蒸気キャップ、プレート、ふた加熱板は忘れずに取り付けて保温してください。
  - 白米は、すすぎ水がきれいになるまですすいでください。 →

使用時に  
いろいろな音が出る

- 炊飯・保温中など使用時には次のような音が出ます。異常ではありません。
- 「カチッ」と音が出るのは圧力調整装置の動作音です。
  - 「ブーン」と音が出るのは冷却ファンの回転音です。
  - 「ジー」または「カチッ」と音が出るのは内がまのIH加熱音です。 → P.38

炊飯中にふきこぼれる

- 多めの水加減は、「軟」の水位目盛までにしてください。
- お米の量は付属の計量カップで計ってください。 → P.16、35

## 内がまについてのご注意

- 内がまを取り出すときは、両手でまっすぐ上に引き上げてください。片手で引き上げると本体に引っかかり、取り出しにくくなります。
- 内がまには炊飯・保温に優れた性能を発揮する特殊な「溶射打込み鉄製法」を採用しています。特殊製法により、内がまはやや重たく、外側はザラツキがあります。本体への出し入れの際には、本体とこすれて内がまにプラスチックの粉がつく場合がありますが、使用上の問題はありません。スポンジで洗って落としてください。また、流し台に底面を強く押し付けますと、流し台に擦り傷がつく場合がありますので、ご注意ください。



注意



- 内がまを床に落としたり、強くぶつけて、内がま外側の「打込み鉄」がはく離した場合は使用しない（過熱により内がまに接する部分のプラスチックが溶けて、においを生じたり、火災の原因）